DOI:10.16356/j.1005-2615.2018.03.011

# 基于 Euler 方程解摄动的超声速旋转导数计算方法

唐海敏 傅建明 伍 彬 李欣益 (上海机电工程研究所,上海,201109)

摘要:基于笛卡尔网格和采用 Euler 方程基本流场解,通过 Riemann 不变量摄动,对旋转扰动引起的物面法向速 度构建摄动关系,发展了一种超声速旋转导数快速计算方法。文中给出了具体的推导过程,可以看出由此得到 的超声速旋转导数,仅与定常欧拉解基本流相关。因此,一旦 CFD 计算得到定常欧拉解,就可一次性地快速计 算出感兴趣的超声速旋转导数。为了验证该计算方法,本文选用国际动导数标准模型 Basic Finner 算例进行了 计算,计算结果与试验数据、文献数据具有很好的一致性,展示出本文方法计算耗时少、精度高、工程实用性强等 优点,且该算法基于笛卡尔网格,特别适合复杂气动外形飞行器超声速旋转导数的快速计算。 关键词:超声速;旋转导数;动导数;Euler 方程;笛卡尔网格

中图分类号:V211.3 文献标志码:A 文章编号:1005-2615(2018)03-0362-05

## Computational Method of Supersonic Rotary Derivatives Based upon Perturbation on Euler Equation Solution

TANG Haimin, FU Jianming, WU Bin, LI Xinyi (Shanghai Electro-Mechanical Engineering Institute, Shanghai, 201109, China)

Abstract: A method for rapid computation of supersonic rotary derivatives is developed. It is based upon perturbation relation between rotary derivatives and normal velocity on surface due to angular velocity according to Riemann invariant and Euler equations solution using Cartesian meshes. The resulting formula of supersonic rotary derivatives depends only on steady Euler solution of the basic flow, therefore, all supersonic rotary derivatives of interest can be obtained at the same time after obtaining the CFD steady-state Euler solutions. The international dynamic derivatives standard model "Basic Finner" is studied as an example to validate the method. The calculating results are in agreement well with experimental data and reference data appeared in open literature. It is proved that the proposed method has less runtime, higher accuracy and better practicability in engineering, and can be used to rapidly calculate the supersonic rotary derivatives of flying vehicles with complicated configurations due to using Euler solutions of Cartesian meshes.

Key words: supersonic; rotary derivatives; dynamic stability derivatives; Euler equations; Cartesian meshes

随着飞行器气动外形的新颖化、复杂化,传统 的动稳定导数工程估算方法<sup>[1-2]</sup>已很难满足飞行器 气动外形发展的需求,国内外许多学者采用强迫飞 行器小幅度振荡开展基于非定常数值模拟获得动 稳定导数方法的研究已取得了很大进展,且结果也 比较准确<sup>[3-6]</sup>,然而相对传统的工程估算方法效率

收稿日期:2017-01-20;修订日期:2017-06-15

通信作者:唐海敏,女,高级工程师,E-mail:min0307@sina.com。

**引用格式:**唐海敏,傅建明,伍彬,等. 基于 Euler 方程解摄动的超声速旋转导数计算方法[J]. 南京航空航天大学学报, 2018,50(3):362-366. TANG Haimin, FU Jianming, WU Bin, et al. Computational method of supersonic rotary derivatives based upon perturbation on Euler equation solution[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2018, 50(3):362-366.

太低,很难满足飞行器设计部门大批量计算的工程 化应用需要。鉴于此,国内外学者在准定常方法和 非定常频域方法提效方面也开展了相关研究<sup>[7-9]</sup>。 目前准定常方法工程应用较广,计算效率较非定常 方法有明显提升,但计算精度受所选步长的影响程 度无法预先评估,需要丰富的应用经验。因此开展 适用于复杂气动外形且与步长无关的动稳定导数 快速计算方法研究仍然具有重要的现实意义。

本文基于笛卡尔网格和 Euler 方程基本流场 解<sup>[10]</sup>,通过 Riemann 不变量摄动,对旋转导数和角 速度引起的物面法向速度构建摄动关系,发展了一 种超声速旋转导数快速计算方法。利用国际动导 数标准模型 Basic Finner 导弹<sup>[6-7,11-12]</sup>进行算例验 证,计算结果与试验数据、文献数据具有很好的一 致性,展示出本文方法计算耗时少、精度高、工程实 用性强,适合复杂气动外形飞行器的超声速旋转导 数大批量快速计算。

## 1 基于笛卡尔网格 Euler 方程的数 值计算方法

#### 1.1 网格生成

本文采用八叉树结构的非结构直角网格对飞 行器表面几何造型,一次性生成所需的空间网 格<sup>[10]</sup>,生成方法简单、省时、质量高且加密容易,见 图 1。



图 1 某导弹空间笛卡尔网格 Fig. 1 Space Cartesian meshes of missile

#### 1.2 控制方程

本文采用无黏假设下的 Euler 方程作为流场 控制方程,其积分形式为

$$\frac{\partial}{\partial t} \iint_{V} \mathbf{W} \mathrm{d}V + \iint_{\partial V} \mathbf{F} \mathrm{d}\mathbf{S} = 0 \tag{1}$$

式中

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho w \\ E \end{bmatrix}, \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u & \rho v & \rho w \\ \rho u^2 + p & \rho v u & \rho w u \\ \rho u v & \rho v^2 + p & \rho w v \\ \rho u w & \rho v w & \rho w^2 + p \\ u E + u p & v E + v p & w E + w p \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{dS} = \begin{bmatrix} \mathbf{dS}_x \\ \mathbf{dS}_y \\ \mathbf{dS} \end{bmatrix} \tag{2}$$

式中:W为守恒量;F为通量张量;p为密度;p为 压强;(u,v,w)为速度分量;dS为微面积向量,其 大小为微面积,方向沿法向;E为总能量,表达式为

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{\rho}{2} (u^2 + v^2 + w^2)$$
(3)

对于完全气体,比热比 γ=1.4。三重积分对 流场中任意体积 V,二重积分对其表面积。

无因次化自由流的流动变量为: $\rho_{\infty} = 1, p_{\infty} = 1, c_{\infty}^2 = \gamma, E_{\infty} = \frac{1}{\gamma - 1} + \frac{\gamma M a_{\infty}^2}{2}, u_{\infty} = \sqrt{\gamma} M a_{\infty} \times \cos \alpha_{\Phi}, v_{\infty} = -\sqrt{\gamma} M a_{\infty} \sin \alpha_{\Phi} \sin \Phi, w_{\infty} = \sqrt{\gamma} M a_{\infty} \times$ 

 $sin_{\alpha_{\phi}}cos\Phi$ 。其中  $c_{\infty}$  为声速, $a_{\phi}$  为合成迎角, $\Phi$  为 气动滚转角(见图 2)。采用无因次变量后,欧拉方 程的型式不变。



图 2 CFD 计算坐标系 Fig. 2 CFD coordinate system

#### 1.3 数值方法

本文采用具有迎风特性的 Roe 格式有限体积 方法<sup>[13]</sup>进行数值计算。将积分型控制方程(1)应 用到空间任意控制单元上进行离散,得到空间离散 的控制方程为

$$V \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{W}}{\mathrm{d}t} + \sum_{j} \boldsymbol{F} \Delta \boldsymbol{S} = 0 \tag{4}$$

式中:V为单元体积,W取单元中心的值,对单元 的边界面进行求和。

单元边界面的通量 F 采用 Roe 的 Riemann 近 似解算器<sup>[14]</sup>求解,同时采用守恒律单调迎风格式 (Monotonic upwind scheme for conservation laws, MUSCL)插值方法并引入高阶通量限制器进 行流场重构,以获得空间高阶精度。时间方向的推 进采用三步 Runge-Kutta 方法,当时间推进到一定 程度使得流场和气动参数不再随时间变化时,就得 到定常的流场解和静态气动力和力矩系数。计算 中边界条件分3种,分别为物面边界条件、对称面 边界条件和远场边界条件。对于无黏绕流,物面边 界条件是物面的法向速度为零;对称面同样无穿 透,与物面一样处理;对远场边界,采用无反射边界 条件(具体参见文献[10])。

## 2 角速度扰动引起的物面扰动速度

采用 CFD 计算中常用的体轴坐标系 oxyz,原 点位于飞行器端点,质心  $G(x_g, y_g, z_g)$ ,角速度矢 量  $\boldsymbol{\omega}(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ (见图 3),其中  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 分别为滚 转、俯仰和偏航角速度。



图 3 角速度定义 Fig. 3 Definition of angular velocities

物面点 P(x,y,z)距质心  $G(x_g,y_g,z_g)$ 的矢径 r 为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} x - x_g \\ y - y_g \\ z - z_g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$$
(5)

角速度 $\omega(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ 扰动引起的物面扰动速度为

$$\Delta \mathbf{V} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \omega_y \Delta z - \omega_z \Delta y \\ \omega_z \Delta x - \omega_x \Delta z \\ \omega_x \Delta y - \omega_y \Delta x \end{vmatrix}$$
(6)

取物面微元  $s(s_x, s_y, s_z)$ 上的单位外法向为

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{s}}{|\boldsymbol{s}|} = \left\{ \frac{s_x}{s_0}, \frac{s_y}{s_0}, \frac{s_z}{s_0} \right\}$$

其中  $s_0$  表示 s 的模,那么,扰动速度  $\Delta V$  在物面微 元上的法向速度为

$$V_{n} = \Delta \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} = (\omega_{y} \Delta z - \omega_{z} \Delta y) \frac{s_{x}}{s_{0}} + (\omega_{z} \Delta x - \omega_{x} \Delta z) \frac{s_{y}}{s_{0}} + (\omega_{x} \Delta y - \omega_{y} \Delta x) \frac{s_{z}}{s_{0}}$$
(7)

定义量纲为一的角速度

$$\bar{\omega}_x = \frac{\omega_x l_x}{V_{\infty}}, \quad \bar{\omega}_y = \frac{\omega_y l_y}{V_{\infty}}, \quad \bar{\omega}_z = \frac{\omega_z l_z}{V_{\infty}}$$
(8)

式中:带上画线代表量纲为一的量,其中 $l_x$ , $l_y$ , $l_z$ 分别为 $\bar{\omega}_x$ , $\bar{\omega}_y$ , $\bar{\omega}_z$ 的参考长度。式(7)可进一步改写为

量纲为一的形式,注意速度等流动量沿用 Euler 方 程求解时的参考量量纲一化,式(7)最终可改写为

$$\begin{split} \bar{V}_{n} = & \sqrt{\gamma} M a_{\infty} \bigg[ \left( \bar{\omega}_{y} \frac{\Delta z}{l_{y}} - \bar{\omega}_{z} \frac{\Delta y}{l_{z}} \right) \frac{s_{x}}{s_{0}} + \\ & \left( \bar{\omega}_{z} \frac{\Delta x}{l_{z}} - \bar{\omega}_{x} \frac{\Delta z}{l_{x}} \right) \frac{s_{y}}{s_{0}} + \left( \bar{\omega}_{x} \frac{\Delta y}{l_{x}} - \bar{\omega}_{y} \frac{\Delta x}{l_{y}} \right) \frac{s_{z}}{s_{0}} \bigg] (9) \\ & \text{ } \mathbf{x} \mathbf{p} \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{y} \mathbf{c} \mathbf{k} \mathbf{k} \mathbf{c} \mathbf{c} \mathbf{l} \mathbf{k} \mathbf{b} \mathbf{m} \mathbf{E} \mathbf{H} \mathbf{s} \mathbf{\tilde{k}} \mathbf{d} \mathbf{k} \mathbf{b} \mathbf{l} \mathbf{k} \end{split}$$

改变。

### 3 简单波修正法

#### 3.1 简单波修正概念

根据物面法向一维非定常 Euler 方程的特征 理论分析,可知飞行器因角速度扰动,物面扰动前 后沿第一族简单波特征线,Riemann 不变量相等。

扰动前 Riemann 不变量 =  $\mathbf{V}_{\circ} \cdot \mathbf{n} + \frac{2c_{\circ}}{\gamma - 1} = \frac{2c_{\circ}}{\gamma - 1}$ ,扰动后 Riemann 不变量 =  $\mathbf{V}_{\circ} \cdot \mathbf{n} + \frac{2c_{\circ}}{\gamma - 1}$ 。因而有

$$\boldsymbol{V}_{b} \cdot \boldsymbol{n} + \frac{2c_{b}}{\gamma - 1} = \frac{2c_{0}}{\gamma - 1}$$
(10)

式中:下标 b 对应扰动后流动量,下标 0 对应扰动 前定常流的流动量,**V**<sub>b</sub> • **n** 为法向速度,**n** 为单位 物面外法向。由声速  $c_0^2 = \gamma \frac{p_0}{\rho_0}, c_b^2 = \gamma \frac{p_b}{\rho_b},$ 等熵条件  $\frac{p_b}{\rho_b^2} = \frac{p_0}{\rho_0^2}$ 和 Taylor 级数展开,式(10)可改写为  $\frac{p_b}{p_0} = \left[1 - \frac{\gamma - 1}{2} \sqrt{\frac{\rho_0}{\gamma p_0}} \mathbf{V}_b \cdot \mathbf{n}\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}} =$ 

$$1 - \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{\gamma - 1}{2} \sqrt{\frac{\rho_0}{\gamma \rho_0}} \boldsymbol{V}_b \cdot \boldsymbol{n} + \cdots$$
(11)

舍去高阶扰动量,式(11)可改写为

$$p_{b} = p_{0} - \sqrt{\gamma \rho_{0} p_{0}} V_{b} \cdot \boldsymbol{n} = p_{0} - \sqrt{\gamma \rho_{0} p_{0}} V_{bn}$$
(12)

式中法向速度 V<sub>m</sub>由角速度扰动引起。可以看出,如 果物面向着流体运动,则物面压强会提高;反之,背 着流体运动,则物面压强会减小。沿用欧拉方程基 本流所用的量纲一参考量,式(12)量纲一化后,形式 是一致的。因此,利用式(12)可得压力系数为

$$Cp_{b} = Cp_{0} - \frac{2}{\sqrt{\gamma}Ma_{\infty}^{2}} \sqrt{\overline{\rho_{0}} \, \overline{p}_{0}} \, \overline{V}_{bn} \qquad (13)$$

式中 $\bar{\rho}_0$ , $\bar{p}_0$ , $\bar{V}_m$ 为量纲一量。这里 $\bar{V}_m$ 指的是流体, 对应于压力扰动,可理解为用来抵消角速度扰动引起的物面 $\bar{V}_n$ ,即 $\bar{V}_m$ + $\bar{V}_n$ =0,因此由式(9)可得

$$\overline{V}_{bn} = -\sqrt{\gamma} Ma_{\infty} \left[ \left( \overline{\omega}_{y} \frac{\Delta z}{l_{y}} - \overline{\omega}_{z} \frac{\Delta y}{l_{z}} \right) \frac{s_{x}}{s_{0}} + \left( \overline{\omega}_{z} \frac{\Delta x}{l_{z}} - \overline{\omega}_{x} \frac{\Delta z}{l_{x}} \right) \frac{s_{y}}{s_{0}} + \left( \overline{\omega}_{x} \frac{\Delta y}{l_{x}} - \overline{\omega}_{y} \frac{\Delta x}{l_{y}} \right) \frac{s_{z}}{s_{0}} \right]$$

$$(14)$$

#### 3.2 压力系数旋转导数

式(13)在 $\hat{\boldsymbol{\omega}}(0,0,0)$ 点处Taylor级数展开,并 舍去高阶项有

$$Cp_{b} = Cp_{0} - \frac{2}{\sqrt{\gamma}Ma_{\infty}^{2}} \sqrt{\overline{\rho_{0}} \, \overline{p}_{0}} \, \overline{V}_{bn} = Cp_{0} + \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \overline{\omega}_{x}} \omega_{x} + \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \overline{\omega}_{y}} \omega_{y} + \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \overline{\omega}_{z}} \omega_{z}$$
(15)

式中压力系数的偏微分(压力系数旋转导数)可写 为

$$\frac{\partial Cp_{b}}{\partial \omega_{i}} = -\frac{2}{\sqrt{\gamma}Ma_{\infty}^{2}} \sqrt{\overline{\rho_{0}} \,\overline{\rho_{0}}} \,\frac{\partial \overline{V}_{bu}}{\partial \overline{\omega_{i}}} \quad i = x, y, z$$
(16)

经数学处理后可以得到

$$\begin{cases} Cp_{bx}^{\bar{w}_{x}} = \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \bar{w}_{x}} = \frac{2}{Ma_{\infty}} \frac{\sqrt{\bar{p}_{0}\bar{p}_{0}}}{Ma_{\infty} l_{x}s_{0}} (-\Delta zs_{y} + \Delta ys_{z}) \\ Cp_{by}^{\bar{w}_{y}} = \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \bar{w}_{y}} = \frac{2}{Ma_{\infty}} \frac{\sqrt{\bar{p}_{0}\bar{p}_{0}}}{Ma_{\infty} l_{y}s_{0}} (\Delta zs_{x} - \Delta xs_{z}) \\ Cp_{bz}^{\bar{w}_{z}} = \frac{\partial Cp_{b}}{\partial \bar{w}_{z}} = \frac{2}{Ma_{\infty}} \frac{\sqrt{\bar{p}_{0}\bar{p}_{0}}}{Ma_{\infty} l_{z}s_{0}} (-\Delta ys_{x} + \Delta xs_{y}) \end{cases}$$

$$(17)$$

#### 3.3 物面微元气动力与气动力矩旋转导数

取物面微元  $ds = n ds_0$ ,  $ds_0$  为微元面积,  $n = (n_x, n_y, n_z)$ 为单位外法向量。角速度产生的物面 微元气动力旋转导数共 9 个, 即

$$\begin{cases} dC_{x^{i}}^{\bar{w}_{i}} = -Cp\bar{b}_{b}^{\bar{w}_{i}}n_{x}ds_{0} \\ dC_{y^{i}}^{\bar{w}_{i}} = -Cp\bar{b}_{b}^{\bar{w}_{i}}n_{y}ds_{0} \\ dC_{z^{i}}^{\bar{w}_{i}} = -Cp\bar{b}_{b}^{\bar{w}_{i}}n_{z}ds_{0} \end{cases} \qquad i = x, y, z \quad (18)$$

角速度产生的物面微元气动力矩旋转导数也有 9个,即

$$\begin{cases} dC_{m_{x}}^{\bar{w}_{i}} = dC_{z^{i}}^{\bar{w}_{i}} (y - y_{g}) - dC_{y^{i}}^{\bar{w}_{i}} (z - z_{g}) \\ dC_{m_{y}}^{\bar{w}_{i}} = dC_{x^{i}}^{\bar{w}_{i}} (z - z_{g}) - dC_{z^{i}}^{\bar{w}_{i}} (x - x_{g}) \\ dC_{m_{z}}^{\bar{w}_{i}} = dC_{y^{i}}^{\bar{w}_{i}} (x - x_{g}) - dC_{x^{i}}^{\bar{w}_{i}} (y - y_{g}) \end{cases}$$

$$(19)$$

#### 3.4 全弹气动力与气动力矩旋转导数

利用式(18,19)物面微元关系式,沿全弹表面积分可得到全弹气动力与气动力矩旋转导数

$$\begin{cases} C_{j^{i}}^{\bar{w}_{j}} = \frac{1}{S_{r}} \iint\limits_{s} \mathrm{d}C_{j^{i}}^{\bar{w}_{j}} \\ C_{m_{j}}^{\bar{w}_{j}} = \frac{1}{S_{r}L_{r}} \iint\limits_{s} \mathrm{d}C_{m_{j}}^{\bar{w}_{j}} \end{cases} \quad i = x, y, z; j = x, y, z \quad (20)$$

式中:Sr,为参考面积,Lr,为参考长度。Lr,可参考 量纲为一的角速度时的参考长度确定。

## 4 算例分析

#### 4.1 计算模型

Basic Finner 导弹标模<sup>[6-7.11-12]</sup>是国际上验证旋转导数计算方法经常使用的模型。此导弹长细比为

10,头部为锥形,弹体为圆柱形,十字形尾翼。弹径 为 d,尾翼 厚度为 0.08d,尾翼前缘倒圆半径为 0.004d,具体尺寸见图 4。计算时质心位置在 5.0d。



#### 4.2 计算结果及分析

本文采用所提方法对上述计算模型在超声速范 围内进行了多个马赫数的考核计算,个人 PC 机上 Euler 基本流场求解单点运行时间为 40 min。

图 5 是标模 Basic Finner 导弹采用笛卡尔网格生成的物面附近的网格,网格数为 30 万个。图 6 是 *Ma*=2.03 时 Basic Finner 导弹 Euler 方程解出的表面压力云图。



图 5 Basic Finner 周围网格切面图 Fig. 5 Meshes on cutting planes around Basic Finner



图 6 Ma=2.03 的表面压力云图 Fig. 6 Pressure contours on surface at Ma=2.03

图 7,8 分别是本文方法对 Basic Finner 导弹 计算获得的俯仰阻尼导数和滚转阻尼导数,鉴于无 弹翼洗流时差的影响,实际上就是旋转导数的考核 结果<sup>[6,11-12]</sup>。图中 CFD 是文献[6]通过求解强迫 俯仰和滚转条件下的非定常 Euler 方程获得动导 数。总体上,本文与试验和文献[6]的结果具有一 致性。具体与试验比较,在测试的马赫数范围内, 俯仰阻尼导数最大误差 6.2%,滚转阻尼导数最大 误差 19.2%,均在试验数据 25%的散布内,达到工 程精度要求,说明本文方法具有工程适用性。



图 7 Basic Finner 俯仰阻尼导数比较





图 8 Basic Finner 滚转阻尼导数比较

Fig. 8 Rolling moment damping derivative comparison for Basic Finner

### 5 结束语

本文通过角速度引起的物面速度,基于非结构直角网格 Euler 方程基本流场解和对 Riemann 不变量摄动构建了超声速旋转导数快速计算方 法。对国际旋转导数标模的计算考核,表明该方 法具有相当好的精度。鉴于非结构直角网格 Euler 方程数值方法网格生成简单、省时、几何外形 适用性强和流场解精度高的原因,本文方法可广 泛应用于各种复杂气动外形的飞行器超声速旋 转导数快速计算。

#### 参考文献:

- [1] 列别捷夫 A A,契尔诺勃洛夫金 Π C. 无人驾驶飞行 器的飞行动力学[M]. 张炳暄,等译. 北京:国防工业 出版社,1964.
- BLAKE W B, SIMON J M. Tools for rapid analysis of aircraft and missile aerodynamics: AIAA-98-2793
   [R]. USA: AIAA, 1998.
- [3] GREEN L L, SPENCE A M, MURPHY P C. Computational methods for dynamic stability and control derivatives: AIAA-2004-15 [R]. USA: AIAA, 2004.

[4] 叶川,马东立.利用 CFD 技术计算飞行器动导数[J]. 北京航空航天大学学报,2013,39(2):196-219.

> YE Chuan, MA Dongli. Aircraft dynamic derivatives calculation using CFD techniques[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2013,39(2):196-219.

 [5] 米百刚, 詹浩, 樊华羽. 飞行器组合及单独动导数数值 求解方法研究[J]. 西北工业大学学报, 2015, 33(4): 540-545.

MI Baigang, ZHAN Hao, FAN Huayu. Calculating combined and single dynamic derivatives of flight vehicle calculation of dynamic derivatives for aircraft based on CFD technique[J]. Journal of Northwestern Polytenical University, 2015, 33(4):540-545.

- [6] OKTAY E, AKAY H U. CFD predictions of dynamic derivatives for missiles: AIAA-2002-0276[R]. USA: AIAA, 2002.
- [7] 孙智伟,程泽荫,白俊强,等. 基于准定常的飞行器动导数的高效计算方法[J]. 飞行力学,2010,28(2):28-30.
  SUN Zhiwei, CHENG Zeyin, BAI Junqiang, et al. A high efficient method for computing dynamic derivatives of aircraft based on quasi-steady CFD method [J]. Flight Dynamics,2010,28(2):28-30.
- [8] THOMAS J P, DOWELL E H, Hall K C. Modeling viscous transonic limit cycle oscillation behavior using a harmonic balance approach[J]. Journal of Aircraft, 2004,41(6):1266-1274.
- [9] MURMAN S M. Reduced-frequency approach for calculating dynamic derivatives [J]. AIAA Journal, 2007,45(6):1161-1168.
- [10] 黄明恪,陈红全.用非结构直角网格和欧拉方程计算
   运载火箭绕流[J]. 宇航学报,2002,23(5):66-71.
   HUANG Mingke,CHEN Hongquan. Computation of the flow past launch vehicle using unstructured Cartesian grid and Euler equations[J]. Journal of Astronautics,2002,23(5):66-71.
- [11] SHANTZ I, GROVES R T. Dynamic and static stability measurements of the basic finner at supersonic speeds: NAVORD Report 4516[R]. [S. l. ]:[s. n. ], 1960.
- [12] REGAN F J. Roll damping moment measurements for the basic finner at subsonic and supersonic speeds: NA-VORD Report 6652[R]. [S. l. ]: [s. n. ], 1964.
- [13] FRINK N T, PARIKH P, PIRZADEH S. A fast upwind solver for the Euler equations on three-dimensional unstructured meshes: AIAA-91-0102 [R]. [S. l. ]:[s. n. ], 1991.
- [14] ROE P L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes[J]. Journal of Computational Physics, 1981, 43: 357-372.